

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	220-240V 50Hz
Výstupní napětí	20V
Výkon	70W
Teplotní rozsah	160 – 480 °C (320 – 896°F)

OBECNÉ INFORMACE

- Pro zařízení lze nastavit teplotní rozsah od 160°C do 480°C.
- Dvouřádkový displej zobrazuje aktuálně nastavenou teplotu.
- Integrovaný hrot a topné těleso, které lze snadno vyměnit a zapojit.
- Rychle se zahřívá a dokáže roztavit cín během 8s.
- Zařízení je kompaktní, lehké a disponuje silikonovou šňůrou.
- Pokud není zařízení 10minut od zapnutí používáno, přechází do pohotovostního režimu s teplotou 200°C. Pro zpětnou aktivaci vyjměte páječku z držáku.
- Snadný způsob nastavení °C a °F pomocí tlačítka °C/°F.

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA

1. Vybalte pájecí stanici a zkontrolujte, zda není zařízení včetně jeho části poškozeno. V případě poškození zařízení nepoužívejte!
2. Na zvolené místo umístěte držák a namočte houbičku vodou.
3. Vložte páječku do stajanu.
4. Umístěte pájecí stanici na suchý a stabilní povrch.
5. Zapojte pájecí stanici do sítě a zapněte ji.
 $I = ON(Zap)/O = OFF(Vyp)$
6. Nastavte teplotu pomocí tlačítek „▲“ a „▼“.
7. Dotkněte se hrotem páječky cínu. Pokud se cín snadno roztaví, můžete začít pájet.
8. Přebytečný cín můžete setřít mokrou houbičkou
9. Vždy po dokončení práce, vyčkejte, až páječka vychladne a očistěte ji mokrou houbičkou.
10. Páječku odložte zpět do držáku (stojanu) a vypněte pájecí stanici.

Před údržbou odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte páječku vychladnout. Pro čištění lze použít vlhčený hadřík na páječku a vnější plochu stanice.

Nikdy neponořujte zařízení do kapaliny ani nedovolte, aby se do krytu stanice dostala jakákoli kapalina. K čištění pláště nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

TIPY:

- Pro větší pájecí plochy nastavte vyšší teplotu pro efektivnější práci.
- Během přestávek teplotu snižte, což šetří energii a prodlužuje životnost pájecího hrotu.
- Pájecí hrot nepilujte, jinak dojde k jeho poškození.
- Při zahřívání nebo během přestávek vždy odložte páječku do stojánu.
- Používejte pouze materiály určené pro pájení v elektrotechnice.
- Před čištěním vždy odpojte předmět od sítě. Odšroubování krytu není povoleno.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

- **Tlačítko CH:** tlačítko předvolby pro nastavení teploty. Podržte tlačítko CH po dobu 2 sekund, dokud se nerozblíká nastavení teploty. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ přednastavte teplotu. Nakonec znovu stiskněte tlačítko CH pro potvrzení.
- Kalibrace teploty: stisknutím a podržením tlačítka °C/°F po dobu 3 s přejdete do režimu kalibrace teploty. Pokud je nastavená teplota nižší než skutečná teplota, zvýšte její hodnotu. V opačném případě hodnotu snižte. Každé stisknutí tlačítek představuje ±10°C.
- Pomocí tlačítka °C/°F nastavte stupně Celsia a Fahrenheita.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při prvním použití se z páječky může kouřit. Není škodlivý pro výrobek ani pro uživatele.
- Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo pokyny týkající se používání výrobku.
- Předmět nebo jeho obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nenechávejte předmět bez dozoru, pokud je zapnutý. Během používání předmětu udržujte děti mimo dosah.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel, nebo samotné zařízení.
- Napájecí kabel neprovádějte kolem ostrých hran nebo přes horké povrchy.
- Dávejte pozor, abyste se nepopálili. Nedotýkejte se kovové části, když je zařízení v provozu, kvůli vysoké teplotě.
- Při používání páječky v blízkosti hořlavých materiálů buďte obzvláště opatrní.
- Pájecí stanici umístěte na pevný, rovný povrch.
- Během pájení mohou unikat škodlivé výpary. Pracujte pouze na dobře větraných místech.
- Vždy si chraňte oči a tělo nošením vhodných ochranných pomůcek.
- Pokud zařízení nepoužíváte nebo jej chcete čistit, vypněte jej a odpojte ze zásuvky. Netahejte za napájecí kabel, vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Před čištěním nebo skladováním nechte předmět vychladnout.
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Neponořujte zařízení do jakýchkoli kapalin. Nepoužívejte předmět k ohřevu plastů nebo kapalin.
- Nerozebírejte ani se nepokoušejte zařízení sami opravovat.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

